

Allgemeine Informationen

ORALITE® GP 010/020/030 sind flexible, witterungsbeständige Reflexbänder zum Aufnähen auf geeignete Untergrundgewebe von Arbeitsbekleidung. Sie übertreffen die photometrischen Mindestanforderungen nach EN ISO 20471:2013. ORALITE® GP 030 übertrifft außerdem die Anforderungen von EN 469:2005 und ISO 14116 Index 3. Für weitere Informationen zu ORALITE® GP 010/020/030 Reflexbändern zum Aufnähen beachten Sie bitte das Technische Produktbulletin, das bei Ihrem ORAFOL Händler erhältlich ist.

Für eine optimale Leistung der Reflexbänder empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Aufnähen auf das Untergrundgewebe

ORALITE® GP 010/020/030 Reflexbänder zum Aufnähen auf Warnbekleidung:

Nähmaschineneinstellungen – Die empfohlene Stichzahl pro 2,54 cm (1") beträgt 8 (acht). Verringern Sie den Druck auf den Maschinenfuß. Ein teflonbeschichteter Druckfuß kann beim Aufnähen hilfreich sein.

Untergrundgewebe – Kompatibilitätsprüfungen mit vielen gängigen Untergrundstoffen wurden durchgeführt. Wir können jedoch keine komplette Garantie geben, dass jeder gewählte Untergrundstoff vollständig verarbeitungsgerecht ist. Bitte fragen Sie den Hersteller des Stoffes vor der Verwendung. Das Garn muss dieselben Wasch- und Haltbarkeitsbedingungen erfüllen, wie das Material, für das es benutzt wird.

Allgemein - Spannen Sie das Band nicht während der Anbringung. Wir empfehlen, das Band an der Schnittkante einzuschlagen und es mit der Doppelkante festzunähen. Wo immer innerhalb des Designs der Kleidung möglich, sollten die abgeschnittenen Bandenden in die Naht der Kleidung eingesetzt werden.

Nähkante – Es gibt keine speziell ausgewiesene Nähkante an diesen Bändern, wir empfehlen allerdings einen Abstand von 2-3 mm zur Kante des Bandes.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORALITE® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle, und es ist gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORALITE® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die nach Ansicht des Unternehmens zuverlässig sind, aus denen aber keine Gewährleistung abgeleitet werden kann. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von ORALITE® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen sollte der Käufer die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produktes für den jeweils beabsichtigten Einsatzzweck genau prüfen und alle mit diesem Einsatz verbundenen Risiken übernehmen. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

